

Interfaz USB

Kit de comunicaciones entre el PC y el Speedmatic.

Permite la actualización de software, recopilación de datos y optimización del funcionamiento del dispositivo. Se conecta al puerto USB del PC en un lado y del otro lado al conector JST de la placa de control del Speedmatic. Que incluye el controlador y software de aplicación.

