

# Interface USB

---

## Kit de communication entre le PC et Speedmatic.

Permet la mise à jour de software, collecte des données et l'optimisation du fonctionnement l'appareil. Il se connecte au port USB d'un côté et l'autre au connecteur JST sur la carte de commande Speedmatic. Comprend il driver et le software de l'application.

