

Interface USB

KIT di comunicazione tra il PC e Speedmatic.

Permette l'aggiornamento di software, estrazione di dati e l'ottimizzazione del dispositivo. Si collega al port USB da un lato e dall'altro al connettore JST della scheda di controllo Speedmatic. Include il "driver" e "software" della applicazione.

